

## INFORMACIÓN GENERAL

Felicidades, Usted tomo una desición inteligente al proteger a su familia y su patrimonio con nuestro **Sistema de Seguridad y Monitoreo Permanente**.

Este sistema le da protección electrónica desde nuestra central computarizada las 24hrs, del día ininterrumpidamente los 365 días del año.

Todas la señales recibidas son atendidas de inmediato notificándole a la base de datos que usted nos haya proporcionado, permitiendo brindarles un respaldo efectivo en caso de alarma de robo, asalto, incendio ó emergencia medica.

**EQUIPO MODELO No.:** DSC

Brindarle un excelente servicio con la mejor calidad y los precios mas competitivos es uno de los principales objetivos de nuestra empresa, ayúdenos a darle un mejor servicio, para ello es necesario porcionar su Código de N I R ( Numero de Identificación Rápida) con el cual obtendrá:

- Soporté técnico y ayuda en línea
- Consulta de servicios adicionales
- Consulta de su Edo de Cuenta ( En horario de Oficina)
- Además de otros muchos servicios.

**Código N I R** \_\_\_\_\_

## IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD EN SU CASA

- Siempre mantenga cerrada con llave la puerta principal.
- No le de llave de su casa al personal de limpieza.
- No deje llaves de repuesto ó herramientas fuera de casa.
- Evite que las plantas ó árboles cubran sus puertas ó ventanas.
- No permita la entrada de extraños a su casa, si le van a entregar un paquete ó la correspondencia, espere que esa persona se aleje de su domicilio y proceda a recoger el envío.
- Evite dar información por teléfono a personas desconocidas
- Recuerde que su clave personal es única no la proporcione ó comente con extraños, si tiene alguna duda ; cambiala;
- Notifique a nuestra central de monitoreo el nombre de los Usuarios del sistema de alarma.
- Explique a sus hijos el porque de estas recomendaciones.

## FUNCIONES BASICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

**1.-PARA ACTIVAR EL SISTEMA:** Cierre completamente las puertas y ventanas, verifique que este encenderá el led de **LISTO** (verde) en su teclado. Teclee su clave personal de 4 dígitos mas el No.2

**Ejemplo:** 1 2 3 4

**2.-PARA DESACTIVAR EL SISTEMA:** Teclear su clave personal de 4 Dígitos.

**Ejemplo:** 1 2 3 4

**3.-PARA ACTIVAR EL SISTEMA SIN SENSORES DE MOVIMIENTO y transitar libremente en la casa con protección de puertas y ventanas :**

OPRIMIR tecla QUEDAR / STAY / PARCIAL por 5 segundos o su clave de usuario. Esta indicación se la informará su técnico instalador.

**4.-PARA ANULAR ZONAS** que no desea que tenga alarma:

**Oprimir** \* + 1 y número de zona 01,02,03,04,05

**Ejemplo:** \* + 1 + 01 y para terminar gato gato

## FUNCIONES PARA CAMBIAR CLAVE MAESTRA

TECLAS	CLAVE	No. USUARIO	CLAVE NUEVA
* 5	9632	40	1234
* 5	9632	01	1234
* 5	9632	02	1234
* 5	9632	03,04,05,06	1234

### IMPORTANTE:

Recuerde que su clave es única y confidencial por lo que le recomendamos asignar una clave secundaria la cual podrá modificar cuando usted lo requiera permitiendo dar acceso o restringirlo a personas ajenas a su familia o empleados

## FUNCIONES DE CLAVE DE EMBOSCADA

**1.- Oprimir los 4 digitos que desactivara el sistema automáticamente enviando la señal de emergencia policiaca silenciosa de inmediato**

**LOS DIGITOS SON: 9 9 9 9**

## FUNCIONES PARA ACTIVAR PÁNICOS DE EMERGENCIA

1.- Oprima al mismo tiempo la tecla con el símbolo de POLICIA, CRUZ ROJA o FUEGO, al hacer esto el sistema transmite una señal donde solicita emergencia policiaca, médica o unidades de bomberos respectivamente.

ACTIVACIÓN DE AVISO SONORO DE PUERTA PRINCIPAL (CHIME / AVISO / CAMPANA)

Es una función opcional que permite que la puerta principal de su casa u oficina emita un beep cuando es abierta aún y cuando el sistema no este armado.

PARAACTIVAR: presione BOTON ó \* 4  
CHIME / AVISO / CAMPANA

PARA DESACTIVAR: presione BOTON ó \* 4  
CHIME / AVISO / CAMPANA

## POSIBLES FALLAS

Al detectar el sistema posibles fallas se encenderá un led de color amarillo (TROUBLE) y avisará mediante BEEPS en el teclado. Para silenciar el sistema oprima el signo de gato y para visualizar la falla oprima \* + 2. El sistema mostrará un desplegado en pantalla como sigue:

LED	PROBLEMA
1	Bateria baja
2	Perdida de corriente eléctrica
3	Corte o sabotaje de línea telefónica
4	Falla de comunicador por corte de teléfono
5	Problema circuito de detección de humo
6	Transmisor inalambrico abierto o violado
7	Bateria baja de transmisor inalámbrico
8	Reloj del sistema desprogramado por sistema apagado.

NOTA

PARA PROGRAMAR RELOJ OPRIMIR:

\* + 6 + CLAVE + 1 + HHMM + AAMMDD + GATO