

INFORMACIÓN GENERAL

Felicidades, Usted tomo una decisión inteligente al proteger a su familia y su patrimonio con nuestro **Sistema de Seguridad y Monitoreo Permanente**.

Este sistema le da protección electrónica desde nuestra central computarizada las 24hrs, del día ininterrumpidamente los 365 días del año.

Todas la señales recibidas son atendidas de inmediato notificándole a la base de datos que usted nos haya proporcionado, permitiendo brindarles un respaldo efectivo en caso de alarma de robo, asalto, incendio ó emergencia medica.

EQUIPO MODELO No.: XL-2T

Brindarle un excelente servicio con la mejor calidad y los precios mas competitivos es uno de los principales objetivos de nuestra empresa, ayúdenos a darle un mejor servicio, para ello es necesario porcionar su Código de N I R (Numero de Identificación Rápida) con el cual obtendrá:

- Soporté técnico y ayuda en línea
- Consulta de servicios adicionales
- Consulta de su Edo de Cuenta (En horario de Oficina)
- Además de otros muchos servicios.

Código N I R _____

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD EN SU CASA

- Siempre mantenga cerrada con llave la puerta principal.
- No le de llave de su casa al personal de limpieza.
- No deje llaves de repuesto ó herramientas fuera de casa.
- Evite que las plantas ó árboles cubran sus puertas ó ventanas.
- No permita la entrada de extraños a su casa, si le van a entregar un paquete ó la correspondencia, espere que esa persona se aleje de su domicilio y proceda a recoger el envío.
- Evite dar información por teléfono a personas desconocidas
- Recuerde que su clave personal es única no la proporcione ó comente con extraños, si tiene alguna duda ; cambiala;
- Notifique a nuestra central de monitoreo el nombre de los Usuarios del sistema de alarma.
- Explique a sus hijos el porque de estas recomendaciones.

FUNCIONES BASICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

1.-PARA ACTIVAR EL SISTEMA: Cierre completamente las puertas y ventanas, verifique que este encenderá el led de **LISTO** (verde) en su teclado. Teclee su clave personal de 4 dígitos mas el No.2

Ejemplo: 1 2 3 4

2.-PARA DESACTIVAR EL SISTEMA: Teclear su clave personal de 4 Dígitos.

Ejemplo: 1 2 3 4

3.-PARA ACTIVAR EL SISTEMA SIN SENSORES DE MOVIMIENTO y transitar libremente en la casa con protección de puertas y ventanas :

Oprimir STAY / PARCIAL + CLAVE

4.-PARA ANULAR ZONAS que no desea que tenga alarma:

Oprimir * BYPASS + CLAVE + No. de Zona

Ejemplo: BYPASS + 1234 + No. de Zona.

FUNCIONES PARA CAMBIAR CLAVE MAESTRA

TECLAS	CLAVE	No. USUARIO	CLAVE NUEVA	NIVEL
CODE	9632	01	1234	_____
CODE	9632	02	1234	_____
CODE	9632	03, 04, 05, 06	1234	_____

IMPORTANTE:

Recuerde que su clave es única y confidencial por lo que le recomendamos asignar una clave secundaria la cual podrá modificar cuando usted lo requiera permitiendo dar acceso o restringirlo a personas ajenas a su familia o empleados

FUNCIONES DE CLAVE DE EMBOSCADA

1.- Oprimir los 4 digitos que desactivara el sistema automáticamente, enviando la señal de emergencia policiaca silenciosa de inmediato

LOS DIGITOS SON: 9 9 9 9

FUNCIONES PARA ACTIVAR PÁNICOS DE EMERGENCIA

1.- Oprima al mismo tiempo la tecla con el símbolo de POLICIA, CRUZ ROJA o FUEGO, al hacer esto el sistema transmite una señal donde solicita emergencia policiaca, médica o unidades de bomberos respectivamente.

ACTIVACIÓN DE AVISO SONORO DE PUERTA PRINCIPAL
(CHIME / AVISO / CAMPANA)

Es una función opcional que permite que la puerta principal de su casa u oficina emita un beep cuando es abierta aún y cuando el sistema no este armado.

PARA ACTIVAR: presione BOTON # 6
CHIME

PARA DESACTIVAR: presione BOTON # 6
CHIME